

Les pochoirs et la crème à dépolir

Bien nettoyer votre pièce avec de l'alcool, c'est très important pour le bon accrochage du pochoir.

Découper votre motif au ciseau, de préférence à angle droit. Oter délicatement le papier de protection à l'arrière.

Positionner votre pochoir et avec un outil de transfert, commencer à frotter votre pochoir dans un angle afin de le faire coller sur votre pièce. Continuer progressivement sur toute la surface du pochoir. Faites attention de ne pas déplacer le support plastique avant d'avoir transféré tout le pochoir, vous risqueriez de le déchirer.

Vous pouvez voir si le pochoir est transféré ou non par la différence de couleur : le bleu est plus clair quand le pochoir a adhéré sur le verre et le support plastique doit s'enlever naturellement. Soulever-le délicatement et appuyer doucement avec le doigt sur le pochoir pour assurer un collage parfait.

Enfiler un gant de ménage pour protéger votre main et appliquer une couche de crème avec la spatule plastique. Laisser agir pendant 4 minutes environ.

Rincer la crème à l'eau courante puis enlever le pochoir avec une éponge abrasive sous un filet d'eau. Ne frottez pas trop vigoureusement afin de ne pas rayer ou même casser le verre.

Précautions

Le verre est un matériau particulièrement inattaquable et pour obtenir un bel effet satiné, il est nécessaire d'utiliser une pâte corrosive. Toute pâte acide pour verre est classifiée comme produit corrosif, toxique, dangereux. Il faut donc la plus grande attention pour l'utiliser, voici les mesures à prendre :

- Travailler dans un milieu aéré
- Mettre une blouse pour protéger les vêtements, une paire de lunettes de travail pour protéger les yeux et des gants en latex ou en caoutchouc pour protéger les mains.

Note

Vous pouvez utiliser cette technique également sur la porcelaine, le résultat est particulièrement spectaculaire avant un passage aux métaux précieux. Par contre, sur la porcelaine, il faut laisser agir la crème un peu plus longtemps, environ 8 minutes.