

Lampe loupe



Merci d'avoir choisi la lampe loupe d'Atelier Catherine Bergoin. Veuillez lire les conseils ci-dessous pour une bonne utilisation.

1 Installation

déballer la lampe en prenant garde au ressort de compensation qui peut déplier le bras rapidement.

2 Fixation

positionner le support sur l'angle de la table et serrer fortement la vis de fixation. Engager le pied de la lampe dans le trou du support.

3 Eclairage

brancher la prise de courant. Cette lampe fonctionne avec une tension de 220 volts. L'interrupteur est situé à l'arrière de la tête de la lampe.

4 Nettoyage

avant toute intervention sur la lampe, veuillez débrancher la prise de courant électrique. Nettoyer la loupe avec un produit à vitre courant que vous vaporiserez sur un chiffon doux. Ne pas vaporiser le produit sur la loupe, danger d'écoulement du produit à l'intérieur de la tête.

5 Changement d'ampoule

n'utiliser que les lampes de rechange de notre catalogue. La température de couleur étant optimisée pour une large gamme chromatique. Dégager le diffuseur cristal qui protège la lampe en le basculant vers l'extérieur. Retirer la lampe de son support. Procéder à l'opération inverse pour la mise en place de la nouvelle ampoule.

